

MOBİLYA VE İÇ MEKAN ELEMANLARI

13 NİSAN - 17 NİSAN

Konu

BİTİŞİK TAVAN MONTAJI YAPMA - PERVAZ MONTAJI YAPMAK

BİTİŞİK TAVAN VE PERVAZ MONTAJI YAPMA

BİTİŞİK TAVAN MONTAJI YAPMA	<ul style="list-style-type: none">* Asma tavan montajı ile bitişik tavan montajı arasında hiçbir fark yoktur.* Asma tavan ile bitişik tavanı bir birinden ayıran özellik alt konstrüksiyonun tavadan olan uzaklığıdır.* Lambriler tavana bitişik yapılır ya da karkaslar üzerine tutturulur.* Lambriler keniş içerisinden alt konstrüksiyona çivilenir.* Lambrinin zarar görmemesi için çelikten yapılmış özel zimbalar kullanılır.* PVC tavan kaplama malzemeleri zimba tabancası ile de monte edilebilir.
PERVAZ MONTAJI YAPMAK	<ul style="list-style-type: none">* Tavan kaplamasının duvarla birleştiği yerlerde açıklıklar kalır. Bu açıklıklar kaplama rengine uygun renkteki çıtalarla kapatılır. Bu çıtalara "pervaz" denir.* Pervazlar bazen de dekoratif amaçlı kullanılır.* Pervaz çıtalarının köşeleri 45° kesilerek başsız tel çivilerle tavan ve duvar kaplamasına çivilenerek tutturulur.* Çivileme anında kaplama malzemelerinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir.