

MOBİLYA VE İÇ MEKAN ELEMANLARI

11 MAYIS - 15 MAYIS

Konu

DUVAR KAPLAMALARI

DUVAR KAPLAMASI MONTAJI VE SÜPÜRGELİK MONTAJI YAPMA

Duvar Kaplaması Montajı Yapmak	<ul style="list-style-type: none">* Kurallara uygun olarak döşenen alt konstrüksiyonun üzerine kaplama elemanları kenardan başlanıp desen beraberliğine dikkat ederek döşenmeye başlanır.* İlk parça, kenara dayanarak kuniş ya da lambasından çivi veya vida ile alt konstrüksiyona bağlanır. Sonra ikinci parça, erkek kunişi dişi kunişe geçirilerek veya araya yabancı çita konularak takılır. İkinci parça da birinci parça gibi sabitlenir.Yalıtım yapılacaksa alt konstrüksiyon ızgaraları arasına yalıtım malzemeleri takılıp aynı şekilde diğer parçaların montajına devam edilir.* Kaplanan duvarda elektrik priz, buat veya lamba anahtarı varsa yerleri kaplama parçaları üzerine markalanıp uygun şekilde buat matkabı veya dekapaj testere ile boşaltılır.* Estetik görünümün sağlanması için köşe birleştirmelerindeki açıklıkları, iyi seçilen veya hazırlanan çitalarla kapatmak gerekir. Köşe çitaları görüntüyü bozmayacak uygun konstrüksiyonlarla duvar kaplamasına sabitlenmelidir.
Süpürgelik Montajı Yapmak	<ul style="list-style-type: none">* Duvar kaplamaları yapılıncı zeminle kaplama elemanları arasında ister istemez boşluklar kalır. Montaj kolaylığı açısından bazen bu boşluklar özellikle bırakılır. Ancak bu boşlukların da uygun çitalarla kapatılması gerekir. Duvar ile zemin arasındaki açıklıkları kapatmak için kullanılan çitalara süpürgelik denir. Bu işlem için piyasada özel olarak üretilip satılan süpürgelik çitaları vardır. Eğer renk sıkıntısı yok ise bu çitalardan satın alınarak kullanılabilir.* Süpürgelikler genelde başsız tel çivilerle veya bu işlem için satılan metal bağlantı elemanı ile duvar kaplama elemanına çivilenerek bağlanır. Gerekirse yapıştırıcılar da kullanılabilir.